

# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**Не поднимайте гриль за подъемный механизм (петли) крышки при перемещении гриля.**

**Вставлять гриль в стол или тележку необходимо втроем.** Опускайте гриль внутрь стола или металлической подставки, придерживая его за нижнее вентиляционное отверстие: один человек спереди, а сзади и сбоку — два других человека.

**Не используйте жидкость для розжига.** В керамических грилях нельзя использовать жидкости для розжига, чтобы не испортить вкус и аромат блюд, т.к. керамика может впитать запах. Используйте специальные спички / стики для розжига угля, или электронные / газовые устройства для розжига угля или дров.

**Не засыпайте в холодный гриль горящий уголь,** разожженный в стартере или иным другим образом, резкий перепад температур может привести к разрушению керамических частей гриля.

**Не перегревайте гриль,** оставив открытыми заслонки. На этапе разогрева, когда открываете нижнюю и верхнюю заслонки гриля для того, чтобы разжечь гриль или повысить в нем температуру, не оставляйте гриль без присмотра. Если Вы забыли и оставили открытыми заслонки гриля, температура очень быстро повысится выше допустимой. В результате войлочная прокладка может сгореть, а кольца-крепления крышки растянутся, что может привести к выпадению керамической крышки гриля.

**После того, как температура в гриле достигла необходимой** для приготовления вашего блюда (но не более 330°C), стабилизируйте температуру, прикрывая верхнюю и нижнюю заслонки. После этого вы можете уже не беспокоиться о температуре в гриле, он будет поддерживать выставленную температуру. Периодически проверяйте температуру, так как сквозняк или сильный ветер могут повлиять на стабильность работы гриля.

**Насыпайте уголь в достаточном количестве** таким образом, чтобы внутренняя чаша была заполнена почти до краев (3-5 см. ниже верхнего края внутренней чаши). Тем самым Вы исключите возможность горения угля близко к чугунному колоснику, который может раскалиться, расширяться и оказать излишнее давление на внутреннюю чашу, что может привести к ее разрушению.

В процессе приготовления «долгих» рецептов своевременно добавляйте уголь в гриль.

**Используйте только натуральный уголь,** а не брикеты. Не используйте в Вашем гриле дрова. Дрова и брикеты создают излишне сильный жар, что может привести к разрушению керамических деталей гриля.

**Не оставляйте работающий гриль надолго с открытой крышкой.** Это может привести к неконтролируемому горению всей массы угля, что может разрушить элементы гриля.

**Проявляйте осторожность при открытии работающего гриля,** если резко поднять крышку, поток горячего воздуха из гриля может обжечь руки. Чтобы избежать этого, сначала немного приоткройте крышку гриля, чтобы дать возможность горячему воздуху выйти, а уже затем открывайте гриль полностью. Пользуйтесь защитными перчатками.

**После приготовления блюд полностью закройте обе заслонки,** чтобы потушить уголь. Если оставить заслонки открытыми, уголь будет догорать и чугунный колосник может раскалиться, что может привести к расширению от

перегрева, деформации или разрыву колосника и, как следствие, разрушению внутренней чаши.

**Периодически проверяйте и затягивайте гайки** на кольцах-креплениях, которые держат крышку Вашего гриля. Не реже, чем один раз в три месяца. Если Вы перегрели гриль, также следует подтянуть эти гайки, иначе крышка гриля может выскочить из кольца-крепления и упасть.

**Не тушите угли в гриле и не остужайте сам гриль при помощи воды** или иных жидкостей и не допускайте контакта горячего гриля с любыми жидкостями, это может привести к разрушению керамических элементов. Чтобы потушить угли в гриле, просто перекройте доступ кислорода в гриль, закрыв верхнюю и нижнюю заслонки.

**Не бросайте крышку гриля, когда закрываете** или открываете ее, от этого керамика Вашего гриля может треснуть.

**Проявляйте осторожность при открытии гриля после того, как верхняя и нижняя заслонки были полностью закрыты** для погашения огня. В этом случае горячий уголь, которому не хватает кислорода для горения, может вспыхнуть. Сначала слегка приоткройте крышку гриля, чтобы выровнять давление внутри гриля, затем откройте крышку полностью.

**Периодически смазывайте петли крышки гриля.** Смазывайте детали в петлях минимум 4 раза в год, чтобы поддерживать беспрепятственную и бесперебойную работу механизмов. Используйте только густую жаростойкую графитную смазку в небольших количествах, чтобы избежать попадания смазки внутрь гриля и на продукты.

**Не допускайте детей к работающему грилю.**

**Войлочная прокладка** необходима не только для герметизации крышки гриля, но и в качестве амортизатора, она смягчает удары, возникающие при закрывании крышки. При прогорании прокладки или если Вы почувствовали, что крышка гриля закрывается со стуком, прокладку необходимо заменить, для этого обратитесь к Вашему дилеру.